Gefahrenquellen und anderen Hindernissen benutzen.

⚠ **ÖFFELER:** Zet de oplader en de Vectron® Wave uit als je deze niet gebruikt. Verwijder de batterijen uit de oplader als je deze niet gebruikt. Vleg nooit in de nabijheid van je gezicht. Houd de rotor van je vingers, haar, ogen en andere lichaamsdelen verwijderd. Stijg altijd op vanaf een vlak oppervlak. Houd de Vectron® Wave nooit in je hand tijdens het opstijgen. Lanceer de Vectron® Wave NIET in de richting van mensen of dieren. Blijf uit de buurt van hindernissen en elektrische gevaren.

⚠ **ATTENZIONE:** Spegni il caricabatteria e Vectron® Wave quando non li usi. Rimuovi la batteria dal caricabatteria quando non lo usi. Non tirarlo mai volare vicino al viso. Tenere il rotore lontano dalle dita, dai capelli, dagli occhi e dalle altre parti del corpo. Fatelo sempre decollare da una superficie piana. Non tenete mai in mano il Vectron® Wave durante il decollo. NON lanciate il Vectron® Wave vicino a persone o animali. State lontani da ostacoli e fili elettrici.

⚠ **ATENÇÃO:** Desligue o carregador e o Vectron® Wave quando não estiverem em uso. Retire a pilha do carregador quando não estiver em uso. Não usar perto do rosto. Manter o rotor afastado dos dedos, cabelo, olhos e outras partes do corpo. Levantar voo sempre de uma superfície plana. Nunca ter o Vectron® Wave na mão ao levantar voo. NÃO lançar o Vectron® Wave perto de pessoas ou animais. Manter afastado de obstáculos e perigos elétricos.

⚠ **WARNING:** IF PROPELLER(S) BECOME DAMAGED OR BROKEN, DO NOT FLY. FLYING WITH BROKEN PROPELLER(S) MAY CAUSE DAMAGE OR LEAD TO INJURY.

⚠ **ATTENTION !** SI L'UNE DES HÉLICES EST ABÎMÉE OU CASSÉE NE PAS FAIRE VOLER L'AVION. PARE VOLER L'AVION AVEC UNE OU PLUSIEURS HÉLICES CASSÉES PEUT CAUSER DES DÉGÂTS OU ENTRAINER DES BLESSURES.

⚠ **ADVERTENCIA:** NO HACER VOLAR EL APARATO SI SE DAÑAN O ROMPEN LAS HÉLICES. USAR EL APARATO CON UNA O VARIAS HÉLICES ROTAS PUEDE CAUSAR DAÑOS O LESIONES.

⚠ **ACHTUNG:** NICHT MIT BESCHÄDIGTEN PROPELLERN FLIEGEN LASSEN. FLÜGE MIT BESCHÄDIGTEN PROPELLERN KÖNNEN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN VERURSACHEN.

⚠ **WAARSCHUWING:** VLIEG NIET MET BESCHADIGDE OF GEBROKEN PROPELLER(S). VLIEGEN MET GEBROKEN PROPELLER(S) KAN LEIDEN TOT BESCHADIGING OF PERSOONLIJK LETSEL.

⚠ **AVVERTENZA:** IN CASO DI DANNEGGIAMENTO O ROTTURA DELLE ELICHE NON UTILIZZARE IL PRODOTTO. IL VOLO CON LE ELICHE ROTTE PUO CAUSARE DANNI O INFORTUNI.

⚠ **AVISO:** SE A(S) HÉLICE(S) SOFRER(EM) DANOS OU AVARIAS, NÃO USAR. A UTILIZAÇÃO COM HÉLICE(S) AVARIADA(S) PODERÁ CAUSAR DANOS OU FERIMENTOS.

SPIN MASTER INTERNATIONAL, S.A.R.L., 16 AVENUE PASTEUR, L-2310, LUXEMBOURG
www.spinmaster.com <http://www.spinmaster.com>

Vectron® is a registered trademark of Steven Davis. © Spin Master Ltd., owner of Air Hogs® & related trademarks. All rights reserved. Please retain this information for future reference. Please remove all packaging materials before giving to children. An adult should periodically check this toy to ensure no damage or loss has occurred, if so, discontinue play. Children should be supervised during play. Keep addresses and phone numbers for future reference. The item inside this package may vary from the photographs and/or illustrations. Spin Master reserves the right to discontinue use of the www.airhogs.com website at any time. MADE IN CHINA.

Vectron® est une marque déposée de Steven Davis. © Spin Master Ltd., propriétaire de la marque Air Hogs® et des marques de commerce appartenant. Tous droits réservés. Conserver ces renseignements pour consultation ultérieure. Retirer tout l'emballage avant de donner le jouet à des enfants. Un adulte doit régulièrement examiner ce jouet afin de s'assurer qu'il ne présente pas de dommage ni de risque. En cas de problème, ne plus l'utiliser. Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils jouent. Conserver les adresses et les numéros de téléphone pour consultation ultérieure. Le contenu de cet emballage peut différer des photographies et/ou des illustrations. Spin Master se réserve le droit de supprimer le site Internet www.airhogs.com à tout moment. FABRIQUÉ EN CHINE.

Conserve esta información para futuras referencias. Retire el embalaje antes de poner el producto en manos de los niños. Un adulto debe revisar, de forma periódica el juguete para asegurarse de que no suponе un riesgo para el niño; si así fuera el caso, interrumpa su uso. Supervise a los niños mientras juegan con el producto. Conserve las direcciones y los números de teléfono para futuras referencias. El contenido del paquete puede no coincidir con la fotografía o ilustraciones. Spin Master se reserva el derecho a suspender el sitio web airhogs.com en cualquier momento. HECHO EN CHINA.

Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat kinderen met het speelgoed spelen. Een volwassene dient dit speelgoed regelmatig te controleren op schade en gevaren. Indien het speelgoed is beschadigd of indien er een gevaarlijke situatie kan ontstaan, dient het product te worden weggegooid. Oudertijk toezicht is vereist als kinderen met dit speelgoed spelen. Bewaar de adressen en telefoonnummers voor toekomstig gebruik. Het voorwerp in deze verpakking wijkt mogelijk af van de foto's en/of illustraties. Spin Master behoudt zich het recht voor de website www.airhogs.com wanneer gewenst buiten gebruik te stellen. GEFABRICEERD IN CHINA.

EN **NOTE:** Attach the catching stick to the Vectron® Wave by pushing the bottom of the stick into the hole on the top of the Vectron® Wave. Use catching stick to toss or catch the Vectron® Wave.

FR **REMARQUE :** Fixer le bâtonnet sur le Vectron® Wave comme ci-contre. Utiliser le bâtonnet pour lancer ou attraper le Vectron® Wave.

ES **NOTA:** Encaja la varilla de agarre sobre el Vectron® Wave como se indica. Utiliza la varilla de captura para lanzar y atrapar el Vectron® Wave.

DE **HINWEIS:** Drücken Sie das untere Ende des Auffangstabs in die Öffnung an der Oberseite des Vectron® Wave, um den Stab an dem Vectron® Wave zu befestigen. Der Auffangstab dient dem Werfen und Auffangen des Vectron® Wave.

NL **NB:** Bevestig de 'vangstick' door deze in het gaatje bovenop de Vectron® Wave te klikken. Met de stick kun je je Vectron Wave gooien of vangen.

PT **NOTA:** collegare l'astina di recupero a Vectron® Wave spingendo l'estremità inferiore dell'astina nel foro al centro di Vectron® Wave. Usare l'astina di recupero per il lancio/ recupero di Vectron Wave.

PT **NOTA:** Colocar a haste no Vectron® Wave inserindo a base da haste no orifício na parte de cima do Vectron® Wave. A haste é usada para lançar ou apanhar o Vectron® Wave.

HOW TO INSTALL BATTERIES / INSTALLATION DES PILES / INSTALACIÓN DE LAS PILAS / EINLEGEN DER BATTERIEN / PLAATSING VAN DE BATTERIJEN / COME INSTALLARE LE PILE / COMO INSTALAR AS PILHAS

EN **1.** Open the battery door with a screwdriver. **2.** If used batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery. DO NOT remove or install batteries with the use of metal tools. **3.** Install new batteries as shown in the polarity diagram (+/-) inside the battery compartment. **4.** Replace battery door securely. **5.** Check your local laws and regulations for correct recycling and/or battery disposal.

FR **1.** À l'aide d'un tournevis, ouvrir le compartiment des piles. **2.** Si des piles épuisées sont présentes, les extraire en tirant sur les extrémités. NE PAS utiliser d'objet pointu ou métallique pour extraire ou installer les piles. **3.** Installer des piles neuves comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles. **4.** Bien refermer le compartiment des piles. **5.** Consulter la législation locale concernant le recyclage et/ou l'élimination des piles.

ES **1.** Abra la tapa del compartimento de las pilas con un desarmador. **2.** Si el compartimento contiene pilas usadas, extraiga levantando sus extremidades. NO utilice herramientas metálicas o puntiagudas para extraer o instalar las pilas. **3.** Instale las pilas nuevas como se muestra en el esquema de polaridad (+/-) dentro del compartimento de las pilas. **4.** Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas. **5.** Respete los reglamentos locales relativos al reciclaje y/o desecho de las pilas.

DE **1.** Das Batteriefach mit Hilfe eines Schraubenziehers öffnen. **2.** Gegebenenfalls vorhandene verbrauchte Batterien entnehmen. Batterien NICHT mit scharfen oder metallenen Gegenständen entfernen oder einlegen. **3.** Neue Batterien gemäß der angezeigten Polarität (+/-) ins Batteriefach einlegen. **4.** Batteriefachabdeckung wieder sicher befestigen. **5.** Verbrauchte Batterien über die Batteriesammlung im Handel recyclen.

NL **1.** Open het batterijenluikje met een schroevendraaier. **2.** Verwijder oude batterijen door de batterij aan een uiteinde omhoog te trekken. Verwijder of plaats batterijen NIET met scherpe of metalen voorwerpen. **3.** Plaats batterijen volgens de polariteit (+/-) tekens in de juiste, gebonde richting in het batterijencompartiment. **4.** Plaats het luikje terug en maak vast. **5.** Respecteer correct recyclen en/of weggooien volgens de lokale wetten en regels.

PT **1.** Abra a tampa do compartimento das pilhas com uma chave de fendas. **2.** Se estiverem colocadas pilhas usadas, retira-as puxando por uma das extremidades de cada pilha. NÃO retire ou coloque pilhas com qualquer acessório pontiagudo ou metálico. **3.** Coloca pilhas novas com a indicação de polaridade (+/-) na direcção assinalados no compartimento. **4.** Volta a colocar a tampa do compartimento das pilhas. **5.** Consulta os regulamentos locais relativamente à reciclagem e/ou eliminação correcta das pilhas.